

## 合成橡膠地板產品保養方式

### 建議保養使用工具

- 塑膠毛刷，不織布刷布，拖把，一般清潔掃把，吸塵器，背帶式吹風機
- 高壓水柱清洗機
- 自動乾濕洗地機
- 中性地板清潔劑。

該運動地板可依一般地板日常清洗方式即可，但對於室內高使用率的場地建議每日使用完畢後進行保養維護。清洗過程中如需使用清潔劑針對特別髒污處處理，建議使用中性清潔劑。

### 表面清潔方式

1. 室內清洗前應先以吸塵器或背帶式吹風機清潔表面，去除明顯灰塵髒污，避免二次污染。
2. 當使用自動乾濕洗地機時，依髒汙程度選擇不織布刷布(紅色或白色)或軟質尼龍毛刷為清潔刷頭。(注意! 不得使用黑色不織布刷布以免過度刮傷表面。)
3. 使用清潔劑時請混合後先均勻塗灑刷洗地板表面，並待 7~10 分鐘後(不能等表面風乾)再進行表面清潔收乾工作，以確保清潔劑能有效且均勻的作用。
4. 最後以清水清洗表面並收乾無積水，此動作可重複幾次以確保表面充分清潔無殘留異物。
5. 針對戶外跑道常見果實掉落，樹葉等長時間累積的污垢，可先使用高壓水清洗機清潔表面，輔以毛刷，中性清潔劑處理後，再以清水沖洗表面即可。
6. 使用高壓清洗機清洗表面時，請避開接縫處及原有畫線位置，以避免產生破壞。
7. 如想使用任何未列於保養說明內的清潔劑或工具，請先於小範圍內試用以確保成效。

### 周邊保養注意事項

1. 如有重物需通過場地表面，建議應使用有效的保護墊以避免損壞。
2. 場館入口處建議設置刮汙地墊以減少鞋底帶入室外的髒汙。
3. 室外場地邊的排水系統應保持暢通以避免大雨時造成積水造成場地髒汙。
4. 除清水以外，任何食物及飲料都不建議在場地上食用。
5. 場地表面禁止使用任何加熱烹煮工具。

如有其餘清潔疑問，請致電生產廠商。